

# Freischneidemesser

## Bedienungs- und Sicherheitshinweise

WWS-FM3-C01 / K643003A  
WWS-FM8-C01 / K643003B  
WWS-FMT-C01 / K643003C

### Verwendete Symbole



Schutzbrille tragen. Zum Schutz vor Funken, Splitter und Späne, sowie vor Staub.



Gehörschutz tragen. Zum Schutz vor Lärm



Staubschutzmaske tragen. Zum Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub. Bearbeiten Sie keine asbesthaltigen Materialien.



Lesen Sie vor Verwendung die Sicherheitsbestimmungen.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Freischneidemesser ist ausschließlich für den Privatanwender im Hobby- und Do-it-yourself-Bereich für folgenden Zweck bestimmt:

- Zum Schneiden von hohem und starkem Gras, Wildwuchs, Gestrüpp und harten Ranken, gemäß den Anweisung des Maschinenherstellers.
- passend für alle gängigen Benzinfreischneider mit 20,0 und 25,4 mm

Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind. Mögliche Beispiele für nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung sind:

- Verwendung des Freischneidemessers für andere Zwecke als für die es bestimmt ist;
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen sowie der Montage-, Betriebs-, Wartungs- und Reinigungsanweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind;
- Nichtbeachtung etwaiger für die Verwendung des Freischneidemessers spezifischer und/oder allgemein geltender Unfallverhütungs-, arbeitsmedizinischer oder sicherheitstechnischer Vorschriften;
- Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die für das Freischneidemesser nicht bestimmt sind;
- Veränderungen am Freischneidemesser;
- Gewerbliche, handwerkliche oder industrielle Nutzung des Freischneidemessers;
- Bedienung oder Wartung des Freischneidemessers durch Personen, die mit dem Umgang mit Trimmern nicht vertraut sind und/ oder die damit verbundenen Gefahren nicht verstehen.

## Sicherheitshinweise

### Sicheres Arbeiten

- **Werkzeuge dürfen nur von ausgebildeten und erfahrenen Personen, die den Umgang mit Werkzeugen beherrschen, benutzt werden.**
- **Beachten Sie die am Freischneidemesser, sowie die an Ihrem Trimmer angegebene Höchstdrehzahl.** Überschreiten Sie nicht die am Freischneidemesser angegebene Höchstdrehzahl.
- **Kontrollieren Sie den Körper des Freischneidemessers auf Risse oder sonstige Beschädigungen.** Freischneidemesser mit gerissenen Körpern oder sonstigen Beschädigungen sind auszumustern - Instandsetzung ist nicht zulässig.
- **Reinigen Sie das Freischneidemesser regelmäßig.** Verwenden Sie ein geeignetes Mittel um Harzablagerungen oder ähnliche Verschmutzung zu beseitigen.

### Montage und Befestigung

- Ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie den Akku oder stellen Sie den Motor Ihrer Maschine sicher ab, bevor Sie den Freischneidemesser montieren.
- Spannen Sie das Freischneidemesser auf Ihren Trimmer so auf, dass sich das Freischneidemesser beim Betreiben des Trimmers nicht lösen kann. Beachten und folgen Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Trimmers.
- Stellen Sie während der Montage sicher, dass das Aufspannen auf der Werkzeugnabe oder der Spannfläche erfolgt und dass die Zähne nicht mit den Spannelementen, oder mit sonstigen Teilen des Trimmers in Berührung kommen können.
- Verwenden Sie geeignete Schlüssel zur Befestigung der Spannelemente und achten Sie auf allfällige, bzw. eventuelle vom Hersteller des Trimmers angegebene Drehmomente. Ziehen Sie Spannelemente entsprechend fest.
- Versuchen Sie nicht, die Spannelemente mittels Hammerschläge oder durch Verlängern des Schlüssels festzuziehen.
- Kontrollieren Sie die Spannflächen auf Verschmutzungen, Fett, Öl und Wasser und reinigen sie diese gegebenenfalls.
- Ziehen Sie die Spanschrauben nur nach der Anleitung des Trimmerherstellers fest.
- Im Falle, dass der Durchmesser der Spindel oder der Spannfläche Ihres Trimmers kleiner als die Bohrung im Freischneidemesser ist, verwenden Sie zum Einstellen des Bohrungsdurchmessers nur fest eingebrachte Ringe, z.B. eingepresste oder durch Haftverbindung gehaltene Reduzierringe. Verwenden Sie niemals lose Reduzierringe.

### Instandhaltung / Nachschärfen der Zähne

- Die Zähne des Freischneidemessers dürfen nur durch eine sachkundige Person nachgeschärft werden, die über die notwendige Fachausbildung und Erfahrung verfügt, die die Anforderungen an Konstruktion, Auswuchtung und Gestaltung, sowie die Mindestmaße der Zähne kennt.
- Verwenden Sie keine Freischneidemesser deren Zähne dünner und/oder kürzer als 1mm sind.
- Die Konstruktion des Freischneidemessers darf auf keine Weise geändert werden. Instandhaltung von beschädigten Freischneidemesser ist nicht erlaubt.
- Beschädigte Freischneidemesser müssen ausgemustert und entsorgt werden.
- Ersetzen Sie keine beschädigten oder fehlenden Zähne. Freischneidemesser mit beschädigten oder fehlenden Zähnen müssen entsorgt werden.

### Handhabung

- Tragen Sie zum Vermeiden von Verletzungen während des Aufspannens oder des Transports von Freischneidemessern Schutzhandschuhe.
- **Tragen Sie beim Trimmen keine Schutzhandschuhe**, damit diese sich während des Schnittvorganges nicht verfangen können.

### Reinigung

- Reinigen Sie Freischneidemesser regelmäßig.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Verschmutzung (Harz, Leim, Staub) nur geeignete Spezialmittel (z.B. Harzlöser). Kontaktieren Sie eine Fachkraft.
- Lassen Sie Freischneidemesser vor der Reinigung abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker des Trimmers.

### Lagerung

- Lagern Sie Freischneidemesser in der Originalverpackung, oder schützen Sie das Freischneidemesser anderweitig gegen Beschädigung.
- Lagern Sie Freischneidemesser trocken und nicht im Bereich aggressiver Medien.
- Beim Umgang mit Freischneidemesser besteht durch die sehr scharfen Schneiden Verletzungsgefahr.