

Trimmerfaden

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

WWS-FM6-C01 / K643003D

WWS-FM4-C01 / K643003E

Symbolerklärung



Allgemeines Gebotszeichen.



Gebrauchsanweisungen beachten.



Fußschutz tragen.



Handschutz benutzen.



Schutzkleidung benutzen.



Gesichtsschutz benutzen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Trimmerfaden ist ausschließlich für den Privatanwender im Hobby- und Do-it-yourself-Bereich für folgenden Zweck bestimmt:

- Zum Trimmen von Gras und Unkraut, das Schneiden von Kanten entlang Gehwegen und Einfahrten sowie leichten Mäharbeiten.
- passend für alle gängigen Motorsensen.

Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind. Mögliche Beispiele für nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung sind:

- Verwendung des Trimmerfadens für andere Zwecke als für die es bestimmt ist;
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen sowie der Montage-, Betriebs-, Wartungs- und Reinigungsanweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind;
- Nichtbeachtung etwaiger für die Verwendung des Trimmerfadens spezifischer und/oder allgemein geltender Unfallverhütungs-, arbeitsmedizinischer oder sicherheitstechnischer Vorschriften;
- Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die für den Trimmerfaden nicht bestimmt sind;
- Veränderungen am Trimmerfaden;
- Gewerbliche, handwerkliche oder industrielle Nutzung des Trimmerfadens;
- Bedienung oder Wartung des Trimmerfadens durch Personen, die mit dem Umgang mit Motorsensen nicht vertraut sind und/ oder die damit verbundenen Gefahren nicht verstehen.

Sicherheitshinweise

- **Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.**
- **Nicht an Motorsensen benutzen, deren maximale Drehzahl 10.000 min⁻¹ überschreitet.**
- **Legen Sie Mähfäden zwischen 12 und 24 Stunden vor Gebrauch in ein Wasserbad, um ihre Lebensdauer zu erhöhen.**
- **Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Einsatzwerkzeuge/Motorsensen-Herstellers.**