







Trimmerklingen

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

WWS-TK80-C01 / K643003G

Symbolerklärung

	Allgemeines Gebotszeichen.
	Gebrauchsanweisungen beachten.
	Fußschutz tragen.
	Handschutz benutzen.
	Schutzkleidung benutzen.
	Gesichtsschutz benutzen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Trimmerklingen sind ausschließlich für den Privatanwender im Hobby- und Do-it-yourself-Bereich für folgenden Zweck bestimmt:

- Zum Trimmen von Gras und Unkraut, das Schneiden von Kanten entlang Gehwegen und Einfahrten sowie leichten Mäharbeiten.
- passend für alle gängigen Motorsensen.

Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind. Mögliche Beispiele für nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung sind:

- Verwendung der Trimmerklingen für andere Zwecke als für die sie bestimmt sind;
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen sowie der Montage-, Betriebs-, Wartungs- und Reinigungsanweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind;
- Nichtbeachtung etwaiger für die Verwendung der Trimmerklingen spezifischer und/oder allgemein geltender Unfallverhütungs-, arbeitsmedizinischer oder sicherheitstechnischer Vorschriften;
- Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die für die Trimmerklingen nicht bestimmt sind;
- Veränderungen an Trimmerklingen;
- Gewerbliche, handwerkliche oder industrielle Nutzung der Trimmerklingen;
- Bedienung oder Wartung der Trimmerklingen durch Personen, die mit dem Umgang mit Motorsensen nicht vertraut sind und/ oder die damit verbundenen Gefahren nicht verstehen.

Sicherheitshinweise

- **Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.**
- **Nicht an Motorsensen benutzen, deren maximale Drehzahl 10.000 min⁻¹ überschreitet.**
- **Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Einsatzwerkzeuge/Motorsensen-Herstellers.**